

## Description :

Le décapant pour plinthes TroubleShooter<sup>(MC)</sup> de 3M<sup>(MC)</sup> est un nettoyant très puissant prêt à l'usage dans un contenant en aérosol. Il est conçu pour enlever les saletés coriaces, la cire et les accumulations d'enduit de plancher se trouvant sur les surfaces dures.

## Caractéristiques spéciales :

- La mousse épaisse blanche s'accroche aux surfaces verticales et résiste à l'écoulement
- La formule agressive pénètre et relâche les accumulations rapidement et en profondeur

## Applications :

- Pour les plinthes, les rebords et les coins de plancher, les escaliers et les carreaux de céramique
- L'aérosol pratique peut être utilisé dans les zones difficiles d'accès

Remarque : Ne convient pas aux surfaces peintes ou aux vieilles tuiles d'asphalte : nettoyez immédiatement tout débordement.

## Emballage :

Un aérosol de 621 ml (21 oz).  
12 unités par caisse.

## Notice importante pour l'utilisateur :

**Informations techniques :** La fiche technique, les recommandations et les autres déclarations du présent document sont basées sur des tests ou expériences qui sont jugé(s) fiables par 3M, mais la précision et l'exhaustivité de ces données ne sont pas garanties.

**Utilisation du produit :** De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée. Comme l'utilisateur

est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.



Division des solutions commerciales de 3M  
C.P. 5757  
1840, rue Oxford Est  
London (Ontario) N6A 4T1  
Téléphone 1-800-364-3577

## Mode d'emploi d'utilisation générale :

1. Secouez bien la bouteille.
2. Tenez la bouteille à l'envers et vaporisez à 15 à 25 cm (6 à 10 po) de la surface. Appliquez une fine couche uniforme sur la zone sale.
3. Si le produit déborde sur une autre surface, nettoyez immédiatement.
4. Attendez 3 à 5 minutes (ou plus longtemps en cas d'accumulations plus importantes).
5. Frottez la surface avec un porte-tampon Doodlebug<sup>(MC)</sup> de 3M<sup>(MC)</sup> 6472 équipé d'un tampon à récurer et à décaper marron Doodlebug<sup>(MC)</sup> de 3M<sup>(MC)</sup> 8541, d'un tampon Hi Pro Doodlebug<sup>(MC)</sup> de 3M<sup>(MC)</sup> 8550 ou d'un produit similaire.
6. Pour les surfaces irrégulières (par exemple le coulis, la brique ou les montants de porte), utilisez la brosse d'usage général 3M<sup>(MC)</sup> 4020 avec un porte-tampon à poignée Doodlebug<sup>(MC)</sup> de 3M<sup>(MC)</sup> 6473.
7. Rincez la surface avec de l'eau chaude propre.

**Remarque :** Avant l'utilisation, nettoyez une petite zone discrète. Faites attention aux changements de couleur ou de texture, en particulier sur les planchers recouverts de vieux carreaux. N'appliquez pas sur des surfaces peintes. Si une abrasion ou égratignure inacceptable a lieu, utilisez un tampon moins agressif.