

Liste des pièces détachées

Robot







Image du produit	Désignation	Numéro d'articl	Vue éclatée
	Carte principale pour robot	017.060	16
	Moteur d'aspiration pour robot	017.061	22
	Capteur LiDAR 2D	017.062	24

	Batterie lithium-ion 14.4V, 5.2Ah	017.064	15
	Unité de commande tactile pour robot	017.067	29
	Couverture des brosses cylindriques	017.068	17
	Capteur de falaise (type A)	017.069	4
	Capteur de falaise (type B)	017.070	5
	Capteur anti-collision (avant, infrarouge)	017.071	8
	Antenne pour module de communication	017.072	k. A.
	Unité moteur pour brosse cylindrique	017.073	18

	Unité d'entraînement (droite, avec roue)	017.074	21
	Unité d'entraînement (gauche, avec roue)	017.075	20
	Réceptacle à poussière	017.076	30
	Unité moteur pour brosse latérale	017.077	19
	Outils de nettoyage brosse et couteau	017.079	k. A.
	Télécommande	017.080	k. A.
	Bouton d'impact (gauche, front bumper)	017.083	6

	Bouton d'impact (droite, front bumper)	017.084	7
	Capteur de distance latérale (gauche, infrarouge)	017.086	10
	Capteur de distance latérale/mur (droit, infrarouge)	017.087	11
	Capteur magnétique pour détection du récipient à poussière	017.089	33
	Bouton de réinitialisation	017.088	34
	Module de communication	017.090	k. A.

Station d'aspiration







Image du produit	Désignation	Numéro d'artil	Vue éclatée
	Carte électronique de puissance pour station d'aspiration	017.063	13
	Carte principale pour station d'aspiration	017.065	15
	Moteur d'aspiration pour station d'aspiration	017.066	24

	Microrupteur de détection du sac à poussière	017.078	28
	Unité de commande tactile pour station d'aspiration	017.081	3
	Filtre du moteur d'aspiration	017.082	10
	Filtre à charbon	017.085	25